

Подключение роутера TP-Link

- 1) Для подключения роутера **TP-Link** необходимо включить роутер в сеть (POWER), затем подключить приходящий к вам в квартиру интернет-кабель в **WAN-порт** роутера. **WAN-порт** – это разъём синего цвета на задней панели роутера.



- 2) Далее необходимо позвонить в технический отдел Dautkom по номеру **654-31206**, назвать свой адрес и сообщить, что вы подключили новое устройство. Роутер будет подключен сразу же после звонка.
- 3) Для подключения к беспроводной сети роутера необходимо выбрать ваш роутер в списке беспроводных сетей ноутбука, нажать кнопку «**Подключиться**» и ввести пароль.



Wireless Networks Icon





Название роутера и пароль указаны на наклейке снизу роутера.

- 4) Для проводного подключения необходимо соединить между собой сетевую карту вашего компьютера и любой из **LAN-портов** роутера при помощи сетевого кабеля из комплекта. **LAN-порты** – это разъемы желтого цвета на задней панели роутера.

