



Инструкция по поиску каналов на цифровом тюнере Technisat MF-4K
(более ранняя версия)


1. Нажмите кнопку **Меню**
2. Введите **PIN код**




3. Выберите строку **Поиск каналов** и нажмите кнопку **OK**




4. Выберите строку **Программа** и нажмите кнопку **OK**




5. С помощью цифровых кнопок введите **частоту канала**. Например, **250** или **258 МГц**.



6. С помощью кнопки Стрелка вниз переместитесь на строку **Символьная скорость**. С помощью цифровых кнопок введите значение: **6875 Ms/s**.
7. С помощью кнопки Стрелка вниз переместитесь на строку **Модуляция**. Выберите **QAM 64**.



8. Нажмите красную функциональную кнопку **Поиск**.
9. С помощью кнопки **Стрелка вправо**, переместитесь на строку **Не сортировать**.
10. Нажмите кнопку **OK**



11. Все найденные программы будут перемещены в общий список