

## Meanta CR9000PVR

Ручной поиск программ

Нажмите кнопку **Меню**.



Кнопками на пульте ДУ **Вправо** или **Влево** выберите подменю *Установки*. На строке *Кабельный поиск* нажмите кнопку **ОК**.



Введите **PIN** код (PIN код указан в договоре) .

На строке *Режим поиска* стрелками **Вправо** или **Влево** на пульте ДУ выберите *Ручной*. (Поиск программ также возможно произвести и в автоматическом режиме. Для этого нужно перейти на строку *Начать поиск* и нажать кнопку **ОК**.)



С помощью кнопок на пульте ДУ **Вверх** или **Вниз** выберите строку *Частота*. С помощью цифровых кнопок введите значение нужной Вам частоты (например, **698** или **138** МГц) и в конце добавьте **0** (ноль). Нажмите кнопку **ОК**. (Список частот и программ доступен на интернет страничке [www.dautkom.lv](http://www.dautkom.lv))



С помощью кнопки **Вниз** выберите строку *Скорость потока*. Цифровыми кнопками введите значение **6875**. Нажмите кнопку **ОК**.



С помощью кнопки **Вниз** выберите строку *QAM режим*. Кнопками **Вправо** или **Влево** выберите **QAM64**.



С помощью кнопки **Вниз** выберите строку *Начать поиск*. Нажмите кнопку **ОК**.



Сейчас приемник ищет программы. Все найденные программы будут перемещены в конец Общего списка. Нажмите кнопку **ОК**.